


CS-501SX_38LRV

Published:12/20/2016

СОДЕРЖАНИЕ

цилиндр, коленчатый вал	1
картер	3
магнето	7
воздухоочиститель, карбюратор	9
карбюратор	11
шумоглушитель	15
ручной стартер	17
рукоять	19
цепной тормоз	21
дополнительные устройства	25


цилиндр, коленчатый вал



Ц и л и н д р , к о л е н ч а т ы й в а л

НОМЕР КЛЮЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Количество	Стандартный
1		A130-002280	CYLINDER	цилиндр	1	
2		V100-000620	GASKET,CYL	уплотнитель цилиндра	1	
3		A014-000110	RELEASE ASY., COMP.	комплект для замены в сборке	1	
4		V141-000090	GROMMET,PLUG	уплотнительное кольцо пробки	1	
5		V203-001320	BOLT ADHESIVE	клеющийся болт	4	
6		P021-048650	PISTON KIT	принадлежности поршня	1	
7	+	A101-000690	RING, PISTON	поршневое кольцо	2	44*1.2*1.8
8	+	V609-000070	PIN,ENG 11	шпилька двигателя	1	11*35.8 HL
9	+	V580-000030	RING,END	концевое кольцо	2	D 1.0
10	+	V556-000040	BEARING,NEEDLE 11	игольчатый подшипник	1	
11	+	V308-000040	WASHER,CIRCULAR 11	круговая прокладка	2	11.2*19.5*0.5
12		A011-001420	CRANKSHAFT,ASY	сборочный коленчатый вал	1	


к а р т е р



к а р т е р

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		P100-000740	CYLINDER COVER ASY	крышка цилиндра в сборке	1	
2	+	A219-000040	SHUTTER,AIR	воздушная заслонка	1	
3		V202-000690	BOLT,4	болт штифт	3	M4*14
4		P021-037400	SWITCH, ON OFF	переключат- ель включения/ выключения	1	
5	+	V266-000090	NUT,10	гайка	1	
6		V141-000100	PLUG	пробка	1	
7		P021-038801	CRANKCASE,ASM	сборочный картер	1	
8	+	V592-000290	BEARING, BALL	шариковый подшипник	1	6202X47C3
9	+	V508-000070	OIL SEAL	OIL SEAL	1	
10	+	V225-000150	BOLT,STUD	болт штифта	2	
11	+	437239-14730	NIPPLE	ниппель	1	
12	+	V629-000000	ROLLER	роллер	2	
13	+	V592-000330	BEARING, BALL	шариковый подшипник	1	6201X3C3
14	+	V505-000070	OIL SEAL	OIL SEAL	1	
15	+	A356-000130	VALVE,CHECK	клапан контрольного устройства	1	
16	+	V102-000220	GASKET,CRANKCASE	уплотнитель картера	1	
17	+	V203-001450	BOLT	болт	3	
18	+	V203-001540	BOLT,ADHESIVE	клеющийся болт	2	
19		C310-000110	CATCHER, CHAIN	ограничитель цепи	1	
20		V353-000460	BUSH	BUSH	1	
21		900105-05030	BOLT, H.S. 5*30	болт H.S	1	5*30
22		900600-00005	WASHER 5	шайба	1	5
23		C020-000040	CAP	колпачок	1	
24	+	V107-000090	GASKET	сальник (прокладка)	1	
25		V420-004980	CUSHION	подкладка (демпфер)	1	
26		V420-002780	CUSHION	подкладка (демпфер)	1	
27		890345-39231	LABEL,CAUTION	метка - предостере- жение	1	
28		C022-000121	AUTO-OILER ASSEMBLY	автомасленка в сборке	1	
29		C209-000070	STRAINER,OIL	масляный фильтр	1	
30		V470-001840	PIPE	труба	1	
31		V490-001230	CLIP	зажим	1	


к а р т е р



к а р т е р

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- и че- ство	Станда- ртный
32		C236-000060	COVER,OILER	крышка смазчика	1	
33		V202-000520	BOLT,4	болт штифт	3	
34		V133-000040	GROMMET	зажимное кольцо	1	
35		900603-00004	WASHER 4	шайба	1	4.5*10*0.8
36		900212-04008	SCREW 4*8	винт	1	+SF4*8
37		V355-000460	COLLAR,8	ворот	1	


МАГНЕТО



М а г н е т о

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		A409-001151	ROTOR,MAGNETO	э лект ро ма г- нит ный ро то р	1	
2		P021-037431	COIL, IGNITION	к ату шка за жи га ния	1	
3		A514-000220	PAWL	п ре до х ра ни- те л ь	2	
4		V452-000870	SPRING,TORSION	п ру жина к ру т я щ е го мо мен та	2	
5		V304-000270	WASHER,CIRCULAR 6	к ру го ва я п ро к ла дка	2	
6		V204-000620	BOLT	б ол т	2	
7		93115-03010	KEY	KEY	1	3*10
8		V265-000220	NUT	г ай ка	1	
9		A425-000000	SPARKPLUG	с ве ча за жи га ния	1	BPMR8Y
10		V202-000540	BOLT,4	б ол т ш ти фт	2	
11		V475-005180	TUBE	т ру ба	1	
12		A426-000040	TERMINAL,SPARKPLUG	з а ж и м с в е ч и з а ж и г а н и я	1	
13		A427-000160	PLUG CAP	к ол па чок п ро бки	1	
14		900720-20007	O-RING 7	э ла сто ме рное уп ло т ня ю щ е е к о л ь ц о к ру г ло го с е ч е н и я	1	P-7


В О З Д У Х О О Ч И С Т И Т Е Л ь , К А Р Б Ю Р А Т О Р



В О З Д У Х О О Ч И С Т И Т Е Л Ь , К А Р Б Ю Р А Т О Р

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		A202-000150	BOOT	манжета	1	
2		A206-000030	HOLDER, BELLOWS	держатель пневматиче- ского амортизатора	1	
3		V359-000200	COLLAR	ворот	1	
4		A200-001050	INSULATOR,INTAKE	впускной изолятор	1	
5		V202-000200	BOLT	болт	2	
6		A021-004420	CARBURETOR, DIAPHRAGM	мембранный карбюратор	1	WT-1131
7		V471-002800	PIPE	труба	1	
8		A226-001580	ELEMENT,AIR FILTER	элемент воздушного фильтра	1	
9	+	A226-001590	ELEMENT,AIR FILTER	элемент воздушного фильтра	1	
10	+	A226-001600	ELEMENT,AIR FILTER	элемент воздушного фильтра	1	
11		P021-026633	CLEANER COVER ASSY	крышка агрегата для очистки в сборке	1	
12	+	A235-000270	KNOB,CLEANER LID	кнопка крышки агрегата для очистки	1	
13		A204-000220	ELBOW, CARBURETOR	рукав карбюратора	1	
14		V581-000280	GASKET	сальник (прокладка)	1	
15		V202-000200	BOLT	болт	2	
16		91100-05048	BOLT	болт	2	
17		900600-00005	WASHER 5	шайба	2	5
18		A240-000111	ROD, CHOKE	тяга дросселя	1	
19		V130-000131	GROMMET,CHOKE	зажимное кольцо дросселя	1	
20		C454-000280	ROD,THROTTLE	тяга дросселя	1	
21		V133-000040	GROMMET	зажимное кольцо	1	
22		X503-013190	LABEL,MODEL	этикетка модели	1	CS-500SX


к а р б ю р а т о р



к а р б ю р а т о р

НОМЕР КЛЮЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Количество	Стандартный
1		A021-004420	CARBURETOR, DIAPHRAGM	мембранный карбюратор	1	WT-1131
2	+	123126-10631	SCREEN, INLET	впускной экран	1	
3	+	P003-005600	PUMP COVER ASY	крышка насоса в сборе	1	
4	+	123110-03930	SCREW, PUMP COVER	винт крышки насоса	1	
5	+	123125-15030	GASKET, FUEL PUMP	уплотнитель топливного насоса	1	
6	+	123112-15030	DIAPHRAGM, FUEL PUMP	мембрана насоса	1	
7	+	123137-19830	VALVE, INLET NEEDLE	клапан впускной иглы	1	
8	+	123140-03930	GASKET, M. DIAPHRAGM	уплотнитель измерительной мембраны	1	
9	+	P003-001850	DIAPHRAGM, METERING	измерительная мембрана	1	
10	+	123142-03930	COVER, M. DIAPHRAGM	покрытие М мембраны	1	
11	+	123122-03660	SPRING, METER. LEVER	пружина измерительного рычага	1	
12	+	123139-03930	SCREW, M. LEVER PIN	винт измерительного рычага	1	
13	+	123138-03930	PIN, METERING LEVER	штифт измерительного рычага	1	
14	+	123123-03930	LEVER, METERING	измерительный рычаг	1	
15	+	123146-10631	PLUG, WELCH	сферическая заглушка	1	
16	+	123116-10530	VALVE, THROTTLE	клапан дросселя	1	
17	+	P003-002380	SCREW	винт	1	
18	+	123113-37530	SPRING, THROTTLE RTN	возвратная пружина дросселя	1	
19	+	P003-003670	SHAFT ASSY	вал в сборе	1	
20	+	P003-003180	THROTTLE LEVER	рычаг дросселя	1	
21	+	123114-38830	SCREW	винт	2	
22	+	123133-04260	SPRING, IDLE ADJUST	пружина регулировки малого газа	1	
23	+	P003-003650	IDEL SCREW	винт холостого хода	1	


к а р б ю р а т о р



к а р б ю р а т о р

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- и че- ство	Станда- ртный
24	+	P003-005580	NEEDLE	и г л а	2	
25	+	123121-22130	SPRING, NEEDLE	и г о л ь ч а т а я п р у ж и н а	2	
26	+	123149-39130	WASHER	ш а й б а	2	
27	+	123127-15030	RING	к о л ь ц о	2	
28	+	P003-005590	VALVE, CHOKE	к л а п а н д р о с с е л я	1	
29	+	P003-002260	SPRING	п р у ж и н а	1	
30	+	123149-26030	WASHER	ш а й б а	1	
31	+	P003-003190	SHAFT	в а л	1	
32	+	P003-001510	LEVER-FAST IDLE	в ы с о к и е о б о р о т ы х о л о с т о г о х о д а р ы ч а г а	1	
33	+	123130-02960	SCREW	в и н т	4	


ШУМОГЛУШИТЕЛЬ



ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

НОМЕР КЛЮЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Количество	Стандартный
1		P021-048660	MUFFLER ASY	шумоглушитель в сборе	1	
2	+	A313-001481	GUIDE, EXHAUST	направляющая выпускной трубы	1	
3	+	A310-000450	SCREEN, ARRESTOR	экран предохранителя	1	
4	+	A313-002010	GUIDE, EXHAUST	направляющая выпускной трубы	1	ID:2220
5	+	91578-04006	SCREW	винт	2	
6		A301-000060	PLATE, MUFFLER	пластина шумоглушителя	1	
7		900105-04006	BOLT, H.S. 4*6	болт H.S	1	4*6
8		V104-001780	GASKET, EXHAUST	уплотнитель выпускной трубы	1	
9		V203-002200	BOLT,5	болт штифт	4	M5X18


ручной стартер



ручной стартер

НОМЕР КЛЮЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Количество	Стандартный
1		A051-003000	STARTER,RECOIL	шнуровой стартер	1	
2	+	P022-039770	CASE, STARTER	кожух стартера	1	
3	+	A510-000130	GUIDE,ROPE	направляющая троса	1	
4	+	P022-039780	DRUM, STARTER	барабан стартера	1	
5	+	A504-000190	RECOIL SPRING ASSY	пружина отдачи в сборе	1	
6	++	P022-039790	SPRING CASE	кожух рессоры	1	
7	+	177236-06910	SCREW	винт	1	
8	+	P022-023100	ROPE, STARTER	трос стартера	1	
9	+	P022-036780	GRIP, STARTER	зажим стартера	1	
10		A172-001870	COVER,FAN	крышка вентилятора	1	
11		V202-000200	BOLT	болт	4	
12		V131-000111	GROMMET,NEEDLE	уплотняющее кольцо иглы	1	
13		X502-000900	LABEL,ECHO	этикетка ECHO	1	


рукоятъ



РУКОЯТЬ

НОМЕР КЛЮЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Количество	Стандартный
1		V401-000610	CUSHION,5	подкладка (демпфер)	4	
2		V203-001950	BOLT,5	болт штифт	4	
3		V421-000070	CAP,CUSHION	колпачок подкладки	4	
4		V401-000330	CUSHION	подкладка (демпфер)	1	
5		V202-000350	BOLT-SPW	болтовой винт с шайбой	1	M4-14
6		C040-000830	HANDLE, FRONT	передняя рукоять	1	
7		V203-001490	BOLT TAPPING	ответвления болта	4	
8		P100-000750	HANDLE ASY, REAR	задняя рукоять в сборе	1	
9	+	V470-001530	PIPE	труба	1	
10	+	V470-001520	PIPE	труба	1	
11	+	A369-000450	STRAINER, FUEL	топливный фильтр	1	
12	+	V490-000500	CLIP	зажим	1	
13	+	131300-56431	VENT ASSEMBLY, FUEL	топливная вентиляция в сборе	1	
14		93060-40250	PIN, SPRING	штифт пружины	1	
15		93042-40220	PIN, SPRING	штифт пружины	1	
16		C450-000642	CONTROL, THROTTLE	дроссельное регулирование	1	
17		V452-000850	SPRING,TORSION	пружина крутящего момента	1	
18		C460-000390	LOCKOUT,THROTTLE	фиксатор дроссельной заслонки	1	
19		C411-000170	LID,HANDLE	крышка рукояти	1	
20		C403-000530	GRIP	захват	1	
21		91449-04022	SCREW TAPPING	резьбонарезное приспособление	1	
22		A033-000370	CAP ASSY	колпачок в сборке	1	
23	+	A365-000090	ANCHOR	ANCHOR	1	
24	+	V107-000070	GASKET	сальник (прокладка)	1	


цепной тормоз



цепной тормоз

НОМЕР КЛЮЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол-ичество	Стандартный
1		A056-000611	CLUTCH ASY	з а ж и м в с б о р к е	1	
2	+	P100-000270	CLUTCH SHOE SET	н а б о р б а ш м а к а з а ж и м а	1	
3	+	A552-000231	HUB, CLUTCH	р а с т р у б з а ж и м а	1	
4	+	V451-000930	SPRING	п р у ж и н а	3	
5	+	A552-000241	HUB, CLUTCH	р а с т р у б з а ж и м а	1	
6		V555-000150	BEARING, NEEDLE	и г о л ь ч а т ы й п о д ш и п н и к	1	
7		A556-001121	DRUM, CLUTCH	б а р а б а н з а ж и м а	1	
8		175114-12530	SPROCKET, RIM .325	з в е з д о ч к а о б о д а	1	
9		V307-000451	WASHER, CIRCULAR 10	к р у г о в а я п р о к л а д к а	1	
10		V265-000211	NUT, 8	г а й к а	1	
11		C305-000411	PLATE, SPROCKET GUARD	п л а с т и н а к о ж у х а з в е з д о ч к и	1	
12		V252-000470	SCREW, 4	в и н т	1	
13		C304-000310	SPIKED	к о с т ы л ь	1	
14		V203-002010	BOLT, 5	б о л т ш т и ф т	2	
15		P021-049100	GUARD, SPROCKET ASY	к о ж у х з в е з д о ч к и в с б о р е	1	
16	+	C300-001040	GUARD, SPROCKET	к о ж у х з в е з д о ч к и	1	
17	+	C305-000470	PLATE, SPROCKET GUARD	п л а с т и н а к о ж у х а з в е з д о ч к и	1	T=0.5
18	+	900253-04008	SCREW 4*8	в и н т	1	4*8
19	+	C309-000190	TENSIONER, CHAIN	н а т я ж и т е л ь ц е п и	1	
20	+	V203-000021	BOLT, 5	б о л т ш т и ф т	1	
21	+	V355-000840	COLLAR, 8	в о р о т	1	
22	+	V651-001060	GEAR, BEVEL	к о н и ч е с к о е з у б ч а т о е к о л е с о	1	
23	+	V651-000011	GEAR, BEVEL	к о н и ч е с к о е з у б ч а т о е к о л е с о	1	
24	+	C302-000030	PROTECTOR	п р о т е к т о р	1	
25		V265-000550	NUT, 8	г а й к а	2	
26		C649-000420	HOOK	к р ю к	2	
27		C328-000220	BAND, BRAKE	т о р м о з н а я л е н т а	1	
28		C334-000180	CONNECTOR, BRAKE	к о н н е к т о р т о р м о з а	1	


цепной тормоз



цепной тормоз

НОМЕР КЛЮЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Количество	Стандартный
29		91381-04010	SCREW TAPPING	резьбонарезное приспособление	1	
30		93042-40100	PIN, SPRING	штифт пружины	1	
31		C334-000190	CONNECTOR, BRAKE	коннектор тормоза	1	
32		C334-000200	CONNECTOR, BRAKE	коннектор тормоза	1	
33		900330-30120	PIN	шпилька	2	3*12
34		V452-000860	SPRING, TORSION	пружина крутящего момента	1	
35		C347-000010	PLATE, BRAKE SEAL	плита уплотнения тормоза	1	
36		V450-001160	SPRING, COIL	пружина катушки	1	
37		C345-000430	COVER, BRAKE	крышка тормоза	1	
38		V202-000490	BOLT	болт	3	
39		P021-026933	GUARD COMP	комплект кожуха	1	
40		V341-000000	WASHER, SQUARE	квадратная прокладка	1	
41		V203-001470	BOLT, ADHESIVE	клеющийся болт	1	
42		V303-000320	WASHER, CIRCULAR 5	круговая прокладка	1	
43		J211-000430	BUSH	BUSH	1	
44		V203-001410	BOLT ADHESIVE	клеющийся болт	1	
45		X502-001020	LABEL, ECHO	этикетка ECHO	1	
46		P021-023110	GEAR	зубчатая передача	1	

дополнительные устройства



дополнительные устройства

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		X602-000150	PLUG WRENCH	свечной ключ	1	
2		X605-000090	HEXA WRENCH 4MM	шестигранный ключ	1	
3		X605-000100	TOOL,L WRENCH	L-образный гаечный ключ	1	4MM M5
4		895812-03930	DRIVER, SCREW 50	отвертка	1	
5		X490-000570	SCABBARD,CHAIN	ножны цепи	1	
6		X123-000601	BAR,GUIDE 35	полоса направляющей	1	V38S21-64ML- ED
7		431721-30231	CHAIN, SAW	цепь пилы	1	21BPX-64E

ЧИСЛОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЧАСТЕЙ

Номер компонента	Описание компонента	С-т-р-а-н-и-цы	Номер компонента	Описание компонента	С-т-р-а-н-и-цы	Номер компонента	Описание компонента	С-т-р-а-н-и-цы
123110-03930	PUMPENABDECKUNG SCHRAUBE	12	91381-04010	SCHRAUBENGEWINDE	24	A504-000190	RUCKSTOSSFEDER ZUSAMMENBAU	18
123112-15030	PUMPENMEMBRAN	12	91449-04022	SCHRAUBENGEWINDE	20	A510-000130	SEILUHRUNG	18
123113-37530	DROSSELKLAPPE RUCKHOLFEDER	12	91578-04006	SCHRAUBE	16	A514-000220	KLINKE	8
123114-38830	SCHRAUBE	12	93042-40100	FEDERSTIFT	24	A552-000231	KUPPLUNGSNABE	22
123116-10530	DROSSELKLAPPENVENTIL	12	93042-40220	FEDERSTIFT	20	A552-000241	KUPPLUNGSNABE	22
123121-22130	NADEL FEDER	14	93060-40250	FEDERSTIFT	20	A556-001121	KUPPLUNGSTROMMEL	22
123122-03660	MESSHEBEL FEDER	12	93115-03010	KEY	8	C020-000040	DECKEL	4
123123-03930	MESSHEBEL	12	A011-001420	ZUSAMMENBAU KURBELWELLE	2	C022-000121	AUTOMATISCHE SCHMIERUNG ZUSAMMENBAU	4
123125-15030	KRAFTSTOFFPUMPE FLACHDICHTUNG	12	A014-000110	KOMPLETT ENTRIEGELUNG ZUSAMMENBAU	2	C040-000830	VORDERER HEBEL	20
123126-10631	EINLASS SIEB	12	A021-004420	MEMBRAN VERGASER	10	C209-000070	OLSIEB	4
123127-15030	RING	14	A021-004420	MEMBRAN VERGASER	12	C236-000060	SCHMIERVORRICHTUNG ABDECKUNG	6
123130-02960	SCHRAUBE	14	A033-000370	DECKEL ZUSAMMENBAU	20	C300-001040	KETTENRADSCHUTZ	22
123133-04260	LEERLAUF STELLFEDER	12	A051-003000	ZUGSTARTER	18	C302-000030	PROTEKTOR	22
123137-19830	EINLASS NADELVENTIL	12	A056-000611	KUPPLUNG ZUSAMMENBAU	22	C304-000310	ZACKEN	22
123138-03930	MESSHEBEL STIFT	12	A101-000690	KOLBENRING	2	C305-000411	KETTENRADSCHUTZ PLATTE	22
123139-03930	MESSHEBEL SCHRAUBE	12	A130-002280	ZYLINDER	2	C305-000470	KETTENRADSCHUTZ PLATTE	22
123140-03930	MESSMEMBRAN FLACHDICHTUNG	12	A172-001870	GEBLASEABDECKUNG	18	C309-000190	KETTENSANNER	22
123142-03930	M-MEMBRAN ABDECKUNG	12	A200-001050	AUFNAHME ISOLATOR	10	C310-000110	KETTE SCHNAPPER	4
123146-10631	BLINDSTOPFEN	12	A202-000150	MANSCHETTEN	10	C328-000220	BREMSBAND	22
123149-26030	RINGSCHLEIBE	14	A204-000220	VERGASER WINKELSTUCK	10	C334-000180	BREMSANSCHLUSS	22
123149-39130	RINGSCHLEIBE	14	A206-000030	BALGHALTER	10	C334-000190	BREMSANSCHLUSS	24
131300-56431	KRAFTSTOFF LUFTUNG ZUSAMMENBAU	20	A219-000040	LUFTKLAPPE	4	C334-000200	BREMSANSCHLUSS	24
175114-12530	KRANZ KETTENRAD	22	A226-001580	LUFTFILTER ELEMENT	10	C345-000430	BREMSABDECKUNG	24
177236-06910	SCHRAUBE	18	A226-001590	LUFTFILTER ELEMENT	10	C347-000010	BREMSE DICHTUNG PLATTE	24
431721-30231	SAGE KETTE	26	A226-001600	LUFTFILTER ELEMENT	10	C403-000530	GRIFF	20
437239-14730	STUTZEN	4	A235-000270	LUFTFILTER Klappe KNOFF	10	C411-000170	HEBELGRIFF Klappe	20
890345-39231	WARNHINWEIS ETIKETT	4	A240-000111	CHOKE STANGE	10	C450-000642	DROSSELKLAPPE STEUERUNG	20
895812-03930	SCHRAUBENZIEHER	26	A301-000060	SCHALLDAMPFERPLATTE	16	C454-000280	DROSSELKLAPPE STANGE	10
900105-04006	H.S.-BOLZEN	16	A310-000450	FUNKENFANGERSIEB	16	C460-000390	DROSSELKLAPPENSPERRE	20
900105-05030	H.S.-BOLZEN	4	A313-001481	AUSPUFFFUHRUNG	16	G649-000420	HAKEN	22
900212-04008	SCHRAUBE	6	A313-002010	AUSPUFFFUHRUNG	16	J211-000430	BUSH	24
900253-04008	SCHRAUBE	22	A356-000130	RUCKSCHLAGVENTIL KORPER	4	P003-001510	HEBEL LEERLAUFANHEBUNG	14
900330-30120	STIFT	24	A365-000090	ANCHOR	20	P003-001850	MESSMEMBRAN	12
900600-00005	RINGSCHLEIBE	4	A369-000450	KRAFTSTOFFSIEB	20	P003-002260	FEDER	14
900600-00005	RINGSCHLEIBE	10	A409-001151	MAGNETROTOR	8	P003-002380	SCHRAUBE	12
900603-00004	RINGSCHLEIBE	6	A425-000000	ZUNDKERZE	8	P003-003180	GASHEBEL	12
900720-20007	O-RING	8	A426-000040	ZUNDKERZENANSCHLUSS	8			
91100-05048	BOLZEN	10	A427-000160	STECKERDECKEL	8			

ЧИСЛОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЧАСТЕЙ

Номер компонента	Описание компонента	С-т-р-а-н-и-цы	Номер компонента	Описание компонента	С-т-р-а-н-и-цы	Номер компонента	Описание компонента	С-т-р-а-н-и-цы
P003-003190	WELLE	14	V202-000350	BOLT SEMS	20	V470-001520	LEITUNG	20
P003-003650	LEERLAUFSCHRAUBE	12	V202-000490	BOLZEN	24	V470-001530	LEITUNG	20
P003-003670	WELLEN-ZUSAMMENBAU	12	V202-000520	BOLZEN BOLZEN	6	V470-001840	LEITUNG	4
P003-005580	NADEL	14	V202-000540	BOLZEN BOLZEN	8	V471-002800	LEITUNG	10
P003-005590	CHOKEVENTIL	14	V202-000690	BOLZEN BOLZEN	4	V475-005180	ROHR	8
P003-005600	PUMPENABDECKUNGS-ZUSAMMENBAU	12	V203-000021	BOLZEN BOLZEN	22	V490-000500	CLIP	20
P021-023110	GETRIEBE	24	V203-001320	HAFTBOLZEN	2	V490-001230	CLIP	4
P021-026633	LUFTFILTERABDECKUNGS-ZUSAMMENBAU	10	V203-001410	HAFTBOLZEN	24	V505-000070	OIL SEAL	4
P021-026933	SCHUTZ KOMPLETT	24	V203-001450	BOLZEN	4	V508-000070	OIL SEAL	4
P021-037400	EIN-/AUS-SCHALTER	4	V203-001470	HAFTBOLZEN	24	V555-000150	NADEL LAGER	22
P021-037431	ZUNDSPULE	8	V203-001490	SCHRAUBENGWINDE	20	V556-000040	NADEL LAGER	2
P021-038801	ZUSAMMENBAU KURBELGEHAUSE	4	V203-001540	HAFTBOLZEN	4	V580-000030	ENDRING	2
P021-048650	KOLBEN-BAUSATZ	2	V203-001950	BOLZEN BOLZEN	20	V581-000280	FLACHDICHTUNG	10
P021-048660	SCHALLDAMPFER-ZUSAMMENBAU	16	V203-002010	BOLZEN BOLZEN	22	V592-000290	KUGELLAGER	4
P021-049100	KETTENRADSCHUTZ-ZUSAMMENBAU	22	V203-002200	BOLZEN BOLZEN	16	V592-000330	KUGELLAGER	4
P022-023100	STARTERSEIL	18	V204-000620	BOLZEN	8	V609-000070	MOTOR STIFT	2
P022-036780	STARTERGRIF	18	V225-000150	STEBOLZEN	4	V629-000000	ROLLE	4
P022-039770	STARTERGEHAUSE	18	V252-000470	SCHRAUBE	22	V651-000011	KEGELRAD	22
P022-039780	STARTERWALZE	18	V265-000211	MUTTER	22	V651-001060	KEGELRAD	22
P022-039790	FEDER GEHAUSE	18	V265-000220	MUTTER	8	X123-000601	FUHRUNGSSCHIENE	26
P100-000270	KUPPLUNGSSCHUH-SATZ	22	V265-000550	MUTTER	22	X490-000570	KETTENSCHUTZHULLE	26
P100-000740	ZYLINDERABDECKUNGS-ZUSAMMENBAU	4	V266-000090	MUTTER	4	X502-000900	ECHO-ETIKETT	18
P100-000750	HEBELGRIF HINTEN ZUSAMMENBAU	20	V303-000320	RINGSCHIEBE	24	X502-001020	ECHO-ETIKETT	24
V100-000620	ZYLINDER FLACHDICHTUNG	2	V304-000270	RINGSCHIEBE	8	X503-013190	MODELL-ETIKETT	10
V102-000220	KURBELGEHAUSE FLACHDICHTUNG	4	V307-000451	RINGSCHIEBE	22	X602-000150	STECKER SCHLUSSEL	26
V104-001780	AUSPUFFFLACHDICHTUNG	16	V308-000040	RINGSCHIEBE	2	X605-000090	SECHSKANTSCHLUSSEL	26
V107-000070	FLACHDICHTUNG	20	V341-000000	VIERKANTSCHEIBE	24	X605-000100	SCHLUSSELWERKZEUG LINKS	26
V107-000090	FLACHDICHTUNG	4	V353-000460	BUSH	4			
V130-000131	CHOKETULLE	10	V355-000460	BUND	6			
V131-000111	NADEL TULLE	18	V355-000840	BUND	22			
V133-000040	TULLE	6	V359-000200	BUND	10			
V133-000040	TULLE	10	V401-000330	DAMPFUNG	20			
V141-000090	STECKER TULLE	2	V401-000610	DAMPFUNG	20			
V141-000100	STECKER	4	V420-002780	DAMPFUNG	4			
V202-000200	BOLZEN	10	V420-004980	DAMPFUNG	4			
V202-000200	BOLZEN	18	V421-000070	DAMPFUNG DECKEL	20			
			V450-001160	SPIRALFEDER	24			
			V451-000930	FEDER	22			
			V452-000850	DREHFEDER	20			
			V452-000860	DREHFEDER	24			
			V452-000870	DREHFEDER	8			